

TCH 18 E / TCH 19 E

NL

BEDIENINGSHANDLEIDING
CONVECTOR



NL Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.

 **TROTEC**

Inhoudsopgave

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding 2

Veiligheid 2

Informatie over het apparaat 5

Transport en opslag 6

Montage en installeren..... 7

Bediening 8

Defecten en storingen 8

Onderhoud 9

Technische bijlagen 9

Recycling 11

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding

Symbolen

-  **Waarschuwing voor elektrische spanning**
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.
-  **Waarschuwing voor hete oppervlakken**
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door hete oppervlakken.
-  **Waarschuwing**
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.
-  **Voorzichtig**
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.
- Let op**
Het signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. op materiële schade), maar niet op gevaren.
-  **Info**
Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.
-  **Handleiding opvolgen**
Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de bedieningshandleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van de bedieningshandleiding en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:



TCH 18 E



<https://hub.trotec.com/?id=42756>

TCH 19 E



<https://hub.trotec.com/?id=42757>

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bij het apparaat.

-  **Waarschuwing**
Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.
Het apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en bovendien door personen met verminderde geestelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of over het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hierdoor ontstane gevaren hebben begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.



Waarschuwing

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze onder permanent toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hiermee gepaard gaande gevaren begrijpen, mits het apparaat is geplaatst of geïnstalleerd in de normale gebruiksstand. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het apparaat niet regelen, het apparaat niet reinigen en/of geen gebruikersonderhoud uitvoeren.



Waarschuwing

Gebruik het apparaat niet in kleine ruimten, als hier personen aanwezig zijn, die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten en niet permanent onder toezicht staan.

- Gebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar en plaats het daar nooit.
 - Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
 - Plaats het apparaat stabiel op een stevige ondergrond.
 - Laat het apparaat na een vochtige reiniging drogen. Gebruik het niet in natte toestand.
 - Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte handen.
 - Stel het apparaat niet bloot aan een gerichte waterstraal.
 - Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
 - Dek het apparaat tijdens gebruik niet af en transporteer het dan niet.
 - Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.
 - Ga niet op het apparaat zitten.
 - Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren op afstand. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
 - Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of apparaatonderdelen.
 - Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren). Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting!
 - De stroomaansluiting moet voldoen aan de gegeven in het hoofdstuk technische gegevens.
 - Steek de netstekker in een volgens de voorschriften gezekeerd stopcontact.
- Houd bij het kiezen van verlengsnoeren rekening met het vermogen van het apparaat, de kabellengte en het gebruiksdoel. Rol de verlengkabel volledig uit. Voorkom elektrische overbelastingen.
 - Voor aanvang van onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact trekken.
 - Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
 - Gebruik het apparaat nooit als u schade aan de netstekker of het netsnoer constateert.
Wordt het netsnoer van dit apparaat beschadigd, moet deze door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, zodat gevaren worden voorkomen. Defecte netsnoeren vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid!
 - Houd bij het installeren van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten evenals met de opslag- en gebruiksomstandigheden, volgens hoofdstuk technische gegevens.
 - Gebruik het apparaat niet in directe nabijheid van gordijnen, bedden of banken.
 - Het apparaat niet gebruiken en monteren op een wand.
 - Zorg dat de luchtinlaat en luchtuitlaat vrij zijn.
 - Zorg dat de aanzuigzijde altijd vrij is van vuil en losse voorwerpen.
 - Plaats het apparaat niet op een brandbare ondergrond.
 - Uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken. omdat anders een correcte en veilige werking niet is gewaarborgd.
 - Laat het apparaat voor transport en/of onderhoudswerkzaamheden afkoelen.
 - Gebruik dit apparaat niet in directe nabijheid van badkuipen, douchebakken, zwembaden of andere reservoirs, die water bevatten. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!
 - Het apparaat mag niet direct onder een wandcontactdoos worden opgesteld.
 - Het apparaat moet zo worden aangebracht, dat schakelaars en andere regelaars niet door een persoon in een badkuip of onder de douche kunnen worden aangeraakt.
 - Gebruik dit apparaat niet meer als het is gevallen.

Bedoeld gebruik

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of voor tijdelijk gebruik.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwarming van gesloten ruimten, volgens de technische gegevens.

Tot het bedoeld gebruik behoort verwarming van:

- Woningen
- Opslagruimten
- Kantoorruimten
- Bouwplaatsruimten
- Containers
- Kelders

Niet bedoeld gebruik

- Plaats het apparaat niet op een natte resp. overstroomde ondergrond.
- Leg geen voorwerpen, zoals kledingstukken op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van benzine, oplosmiddelen, verf of andere licht ontvlambare dampen of in ruimten waar dit wordt bewaard.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
- Gebruik het apparaat niet voor het verwarmen van voertuigen.
- Het apparaat mag niet op een wand worden gemonteerd en gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van zwembaden.
- Gebruik dit apparaat niet in directe nabijheid van wasbakken, badkuipen of andere reservoirs die water bevatten.
Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Elk ander gebruik en andere bediening dan is opgenomen in deze handleiding is verboden. Bij het negeren hiervan vervalt elke aansprakelijkheid en aanspraak op garantie.
- Eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan- of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat zijn verboden.

Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- zich bewust zijn van de gevaren die bij werkzaamheden met en aan elektrische apparaten in vochtige omgeving ontstaan.
- de bedieningshandleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Onderhoudswerkzaamheden waarvoor het openen van de behuizing noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde elektrotechnische vakbedrijven of door Trotec worden uitgevoerd.

Symbolen op het apparaat

Symbolen	Betekenis
	Het symbool op het apparaat wijst erop, dat het niet is toegestaan voorwerpen (bijv. handdoeken, kleding, etc.) over het apparaat of direct hiervoor op te hangen. Het verwarmingsapparaat mag niet worden afgedekt, zodat oververhitting en brandgevaar worden voorkomen!

Restgevaren



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd!



Waarschuwing voor elektrische spanning

Trek voor alle werkzaamheden aan het apparaat de netstekker uit het stopcontact!
De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.



Waarschuwing voor hete oppervlakken

Onderdelen van het apparaat kunnen zeer heet worden en tot brandwonden leiden. Let vooral goed op als kinderen of andere kwetsbare personen aanwezig zijn!



Waarschuwing

Er bestaat verbrandingsgevaar en gevaar voor stroomstoten bij ondeskundig hanteren.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bedoeld gebruik!



Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.



Waarschuwing

Er bestaat brandgevaar bij ondeskundig opstellen.
Plaats het apparaat niet op een brandbare ondergrond.
Plaats het apparaat niet op hoogpolige vloerbedekking.



Waarschuwing

Het apparaat mag niet worden afgedekt, zodat oververhitting en brandgevaar wordt voorkomen!

Gedrag bij noodgevallen

1. Schakel het apparaat uit.
2. Bij noodgevallen het apparaat scheiden van de netvoeding:
De netstekker van het aansluitkabel uit het stopcontact verwijderen door de stekker vast te pakken.
3. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan op de netaansluiting.

Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat heeft een veiligheidsthermostaat, die bij oververhitting van het apparaat wordt geactiveerd:

- Het apparaat wordt dan automatisch uitgeschakeld.
- De lampjes bij de tuimelschakelaar voor de verwarmingsniveaus gaan uit.

Is de veiligheidsthermostaat geactiveerd, laat dan het apparaat dan afkoelen en zoek vervolgens naar de oorzaak van de oververhitting. Als het probleem blijft bestaan, contact opnemen met de klantendienst.

Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat


De Convectoren TCH 18 E / TCH 19 E dienen voor het leveren van warme lucht voor binnenruimten.

Het apparaat zorgt voor warmte via een elektrisch verwarmingselement. De lucht in de omgeving van de verwarmingsspiraal wordt verwarmd. De verwarmde lucht stijgt op via de luchtuitlaat en komt zo in de ruimte.


Het apparaat heeft een geïntegreerde thermostaat en zorgt zo voor een constante warmeluchtstroom.

Overzicht van het apparaat

TCH 18 E



TCH 19 E



Nr.	Aanduiding
1	Luchtuitlaat
2	Bedieningspaneel
3	Opstelvoet
4	Draaggreep
5	Luchtinlaat

Transport en opslag

Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.
De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

Transport

Het apparaat is voorzien van een handgreep voor eenvoudig transport.

Vóór elk transport de volgende instructies opvolgen:

- Schakel het apparaat uit.
- De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Gebruik het netsnoer niet als trektouw.
- Laat het apparaat voldoende afkoelen.

Opslag

Vóór elke opslag de volgende aanwijzingen opvolgen:

- De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Laat het apparaat voldoende afkoelen.

Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de volgende opslagcondities:

- droog en tegen vocht en hitte beschermd
- rechtopstaand op een positie die beschermd is tegen stof en direct zonlicht
- evt. met een hoes tegen indringen van stof beschermen
- geen andere apparaten of voorwerpen op het apparaat plaatsen, zodat beschadigingen aan het apparaat worden voorkomen

Montage en installeren

Leveromvang

- 1 x apparaat
- 2 x opstelvoet
- 4 x bevestigingsschroef
- 1 x handleiding

Apparaat uitpakken

1. Open de doos en het apparaat hieruit halen.
2. Verwijder de verpakking volledig van het apparaat.
3. Het netsnoer volledig afwikkelen. Controleer of het netsnoer niet is beschadigd en beschadig het niet bij het afwikkelen.

Montage


Let op

Het apparaat is niet geschikt voor wandmontage.

Opstelvoeten monteren

Monteer eerst de opstelvoeten, voordat u het apparaat opstelt.

1. Leg het apparaat op de zijkant.



2. Schroef elke opstelvoet met twee schroeven vast.


In gebruik nemen



Info

Bij het voor het eerst in gebruik nemen of na langere stilstand, kan geurvorming ontstaan.

Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten, volgens hoofdstuk technische gegevens.



- Controleer de toestand van het netsnoer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen. Bij twijfel aan de probleemloze toestand hiervan, contact opnemen met de klantendienst.
- Plaats het apparaat rechtop en stabiel.
- Voorkom struikelgevaar bij het leggen van het netsnoer, resp. andere elektrische snoeren, vooral bij het opstellen van het apparaat middenin een ruimte. Gebruik snoerbruggen.
- Zorg dat verlengsnoeren volledig zijn uit-/afgerold.
- Zorg dat gordijnen of andere objecten de luchtstroom niet hinderen.
- Plaats het apparaat niet direct onder een wandcontactdoos.
- Zorg het apparaat niet met vochtigheid, resp. water in aanraking kan komen.


Netsnoer aansluiten

- Steek de netstekker in een volgens de voorschriften afgezekerd stopcontact.
- Zorg dat het netsnoer achter het apparaat langs wordt geleid. Het netsnoer nooit voor het apparaat langs leiden!

Bediening

Bedieningselementen

TCH 18 E / TCH 19 E



Nr.	Aanduiding
8	Tuimelschakelaar verwarmingsniveaus 1250 W (met tuimelschakelaar 9 samen = 2000 W)
9	Tuimelschakelaar verwarmingsniveaus 750 W (met tuimelschakelaar 8 samen = 2000 W)
10	Draaischakelaar ruimtethermostaat

Apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in een voldoende afgezekerd stopcontact.
2. De tuimelschakelaar (8, 9) voor het gewenste verwarmingsvermogen naar de stand **Aan** schakelen. U kunt één tuimelschakelaar voor het vermogen 750 W (9), resp. 1250 W (8) of beide voor het maximale vermogen van 2000 W inschakelen.
 - ⇒ Het lampje bij de betreffende tuimelschakelaar gaat pas branden, zodra de ruimtethermostaat wordt ingeschakeld.

Ruimtethermostaat instellen

1. De traploze draaischakelaar (10) van de ruimtethermostaat instellen op de gewenste temperatuur.
 - ⇒ Is de ruimtethermostaat ingeschakeld, gaan de lampjes voor de ingeschakelde verwarmingsniveaus aan.

De ruimtethermostaat regelt de ruimtetemperatuur automatisch:

- Bij overschrijding van de ingestelde waarde schakelt de verwarming uit.
- Bij onderschrijding van de ingestelde waarde schakelt de verwarming automatisch weer in.

Buiten gebruik stellen



Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- De tuimelschakelaar naar de stand **Uit** schakelen. Draai de traploze draaischakelaar ruimtethermostaat (10) linksom naar de stand **MIN**. De lampjes bij de tuimelschakelaar gaan uit.
- De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig het apparaat volgens het hoofdstuk onderhoud.
- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk opslag.

Defecten en storingen



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden waarvoor het openen van de behuizing noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde vakbedrijven of door Trotec worden uitgevoerd.

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een goede werking getest. Mochten er desondanks storingen ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende lijst.

Het apparaat start niet:

- Controleer de netaansluiting.
- Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen.
- Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie.
- Controleer de ruimtetemperatuur. De ruimtethermostaat heeft mogelijk uitgeschakeld, omdat de gewenste ruimtetemperatuur is bereikt.
- De ruimtethermostaat kan defect zijn. Laat een defecte ruimtethermostaat vervangen door een elektrotechnisch vakbedrijf.
- Controleer of de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd (zie het hoofdstuk veiligheid).
- Wacht 10 minuten, voordat u het apparaat opnieuw start. Mocht het apparaat niet opstarten, laat dan een elektrische controle uitvoeren door gespecialiseerd bedrijf of door Trotec.

De luchtstroom is gereduceerd:

- Controleer de luchtinlaat en -uitlaat. De luchtinlaat en -uitlaat moeten vrij zijn. Verwijder eventuele vervuilingen. De minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten volgens de technische gegevens aanhouden.

Let op

Wacht na alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden minimaal 3 minuten. Schakel het apparaat daarna weer in.

Werkt uw apparaat na deze controles nog niet probleemloos?

Neem contact op met de klantendienst. Het apparaat indien nodig voor reparatie naar een geautoriseerd elektrotechnisch vakbedrijf of naar Trotec brengen.

Onderhoud

Werkzaamheden voor aanvang van het onderhoud



Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- Schakel het apparaat uit.
- De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden waarvoor het openen van de behuizing noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde vakbedrijven of door Trotec worden uitgevoerd.

Behuizing reinigen



Waarschuwing voor elektrische spanning

Dompel het apparaat nooit onder in water!

Reinig de behuizing met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vocht in de behuizing komt. Zorg dat elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, bijv. reinigingssprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.

Wrijf de behuizing na het reinigen droog.

Technische bijlagen

Technische gegevens

Parameter	Waarde	
Model	TCH 18 E	TCH 19 E
Verwarmingsvermogen		
Stand 1:	750 W	750 W
Stand 2:	1250 W	1250 W
Stand 3:	2000 W	2000 W
Netaansluiting	1/N/PE 220 – 240 V ~50 – 60 Hz	1/N/PE 220 – 240 V ~50 – 60 Hz
Opgenomen vermogen, max.	2000 W	2000 W
Nominale stroomopname	8,7 A	8,7 A
Netzekering	10 A	10 A
Stekkertype	Randaardestekker / CEE 7/7	Randaardestekker / CEE 7/7
Kabellengte	1,2 m	1,2 m
Afmetingen (diepte x breedte x hoogte)	200 x 520 x 345 mm	200 x 495 x 330 mm
Minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten		
Boven (A):	100 cm	100 cm
Achter (B):	50 cm	50 cm
Zijkant (C):	50 cm	50 cm
Voorkant (D):	50 cm	50 cm
Gewicht	2,0 kg	2,0 kg

Noodzakelijke gegevens van elektrische apparaten voor lokale ruimteverwarming

Parameter	Waarde / gegevens	
Model	TCH 18 E	TCH 19 E
Verwarmingsvermogen		
Nominaal verwarmingsvermogen P_{nom}	1,8 – 2,0 kW	1,8 – 2,0 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P_{min}	0,75 kW	0,75 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen $P_{max,c}$	2 kW	2 kW
Extern stroomverbruik		
Bij nominaal verwarmingsvermogen e_{max}	N.v.t.	N.v.t.
Bij minimaal verwarmingsvermogen e_{min}	N.v.t.	N.v.t.
In de standby-toestand e_{sb}	0 kW	0 kW
Type regeling van de warmtetoevoer		
Handmatige regeling van de warmtetoevoer, met geïntegreerde thermostaat	NEE	NEE
Handmatige regeling van de warmtetoevoer, met ruimte- en/of buitentemperatuurfeedback	NEE	NEE
Elektronische regeling van de warmtetoevoer, met ruimte- en/of buitentemperatuurfeedback	NEE	NEE
Warmtetoevoer via een hulpventilator	NEE	NEE
Type verwarmingsvermogen/ruimtetemperatuurregeling		
Eén verwarmingsvermogen, geen ruimtetemperatuurregeling	NEE	NEE
Twee of meer handmatig in te stellen niveaus, geen ruimtetemperatuurregeling	NEE	NEE
Met ruimtetemperatuurregeling door mechanische thermostaat	JA	JA
Met elektronische ruimtetemperatuurregeling	NEE	NEE
Elektronische regeling van de ruimtetemperatuur plus dagtijdregering	NEE	NEE
Elektronische regeling van de ruimtetemperatuur plus weektijdregering	NEE	NEE
Andere regeloptyes		
Ruimtetemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	NEE	NEE
Ruimtetemperatuurregeling, met detectie van open ramen	NEE	NEE
Met optie afstandsbediening	NEE	NEE
Met adaptieve regeling van de verwarmingsstart	NEE	NEE
Met bedrijfstijdbegrenzing	NEE	NEE
Met black-bulbsensor	NEE	NEE
Contactgegevens	Trotec GmbH Grebener Straße 7 D-52525 Heinsberg	

N.v.t.: Niet van toepassing

Recycling



Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op een elektrisch of elektronisch apparaat geeft aan, dat het aan het eind van de levensduur niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn er inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische apparaten bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente. U kunt zich via onze website <https://de.trotec.com/shop/> informeren over meer door ons aangeboden retourmogelijkheden.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijk gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij de recyclen van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com